

MINI デジタル・キー/デジタル・キー・プラス 対応デバイス情報(2025年11月14日現在)

Apple デバイス	MINI デジタル・キー	MINI デジタル・キー・プラス
iPhone 17	対応(iOS 26 以上)	対応(iOS 26 以上)
iPhone 17 Pro	対応(iOS 26 以上)	対応(iOS 26 以上)
iPhone 17 Pro Max	対応(iOS 26 以上)	対応(iOS 26 以上)
iPhone Air	対応(iOS 26 以上)	対応(iOS 26 以上)
iPhone 16	対応(iOS 18 以上)	対応(iOS 18 以上)
iPhone 16e	対応(iOS 18 以上)	非対応
iPhone 16 Plus	対応(iOS 18 以上)	対応(iOS 18 以上)
iPhone 16 Pro	対応(iOS 18 以上)	対応(iOS 18 以上)
iPhone 16 Pro Max	対応(iOS 18 以上)	対応(iOS 18 以上)
iPhone 15	対応(iOS 17.1.1 以上)	対応(iOS 17.1.1 以上)
iPhone 15 Plus	対応(iOS 17.1.1 以上)	対応(iOS 17.1.1 以上)
iPhone 15 Pro	対応(iOS 17.1.1 以上)	対応(iOS 17.1.1 以上)

Apple デバイス	MINI デジタル・キー	MINI デジタル・キー・プラス
iPhone 15 Pro Max	対応 (iOS 17.1.1 以上)	対応 (iOS 17.1.1 以上)
iPhone 14	対応 (iOS 16 以上)	対応 (iOS 16 以上)
iPhone 14 Plus	対応 (iOS 16 以上)	対応 (iOS 16 以上)
iPhone 14 Pro	対応 (iOS 16 以上)	対応 (iOS 16 以上)
iPhone 14 Pro Max	対応 (iOS 16 以上)	対応 (iOS 16 以上)
iPhone 13	対応 (iOS 15 以上)	対応 (iOS 15 以上)
iPhone 13 Pro	対応 (iOS 15 以上)	対応 (iOS 15 以上)
iPhone 13 Pro Max	対応 (iOS 15 以上)	対応 (iOS 15 以上)
iPhone 13 mini	対応 (iOS 15 以上)	対応 (iOS 15 以上)
iPhone 12	対応 (iOS 14 以上)	対応 (iOS 15 以上)
iPhone 12 Pro	対応 (iOS 14 以上)	対応 (iOS 15 以上)
iPhone 12 Pro Max	対応 (iOS 14 以上)	対応 (iOS 15 以上)
iPhone 12 mini	対応 (iOS 14 以上)	対応 (iOS 15 以上)
iPhone 11	対応 (iOS 13.6 以上)	対応 (iOS 15 以上)

Apple デバイス	MINI デジタル・キー	MINI デジタル・キー・プラス
iPhone 11 Pro	対応 (iOS 13.6 以上)	対応 (iOS 15 以上)
iPhone 11 Pro Max	対応 (iOS 13.6 以上)	対応 (iOS 15 以上)
iPhone SE 第 3 世代	対応 (iOS 15.4 以上)	非対応
iPhone SE 第 2 世代	対応 (iOS 13.6 以上)	非対応
iPhone XS	対応 (iOS 13.6 以上)	非対応
iPhone XS Max	対応 (iOS 13.6 以上)	非対応
Watch Ultra 3	対応 (watchOS 26 以上)	対応 (watchOS 26 以上)
Watch Ultra 2	対応 (watchOS 10 以上)	対応 (watchOS 10 以上)
Watch Ultra	対応 (watchOS 9 以上)	対応 (watchOS 9 以上)
Watch Series 11	対応 (watchOS 26 以上)	対応 (watchOS 26 以上)
Watch Series 10	対応 (watchOS 11 以上)	対応 (watchOS 11 以上)
Watch Series 9	対応 (watchOS 10 以上)	対応 (watchOS 10 以上)
Watch Series 8	対応 (watchOS 9 以上)	対応 (watchOS 9 以上)
Watch Series 7	対応 (watchOS 8 以上)	対応 (watchOS 8 以上)

Apple デバイス	MINI デジタル・キー	MINI デジタル・キー・プラス
Watch Series 6	対応 (watchOS 7 以上)	対応 (watchOS 8 以上)
Watch Series 5	対応 (watchOS 6.2.8 以上)	非対応
Watch SE 第 3 世代	対応 (watchOS 26 以上)	非対応
Watch SE 第 2 世代	対応 (watchOS 9 以上)	非対応
Watch SE 第 1 世代	対応 (watchOS 6.2.8 以上)	非対応
Google デバイス	MINI デジタル・キー	MINI デジタル・キー・プラス
Pixel 10	対応 (Android 16 以上)	非対応
Pixel 10 Pro	対応 (Android 16 以上)	対応 (Android 16 以上)
Pixel 10 Pro XL	対応 (Android 16 以上)	対応 (Android 16 以上)
Pixel 10 Pro Fold	対応 (Android 16 以上)	対応 (Android 16 以上)
Pixel 9	対応 (Android 14 以上)	非対応
Pixel 9a	対応 (Android 14 以上)	非対応
Pixel 9 Pro	対応 (Android 14 以上)	対応 (Android 14 以上)
Pixel 9 Pro Fold	対応 (Android 14 以上)	対応 (Android 14 以上)

Google デバイス	MINI デジタル・キー	MINI デジタル・キー・プラス
Pixel Fold	対応 (Android 14 以上)	対応 (Android 14 以上)
Pixel 8	対応 (Android 14 以上)	非対応
Pixel 8a	対応 (Android 14 以上)	非対応
Pixel 7	対応 (Android 13 以上)	非対応
Pixel 7a	対応 (Android 13 以上)	非対応
Pixel 7 Pro	対応 (Android 13 以上)	対応 (Android 13 以上)
Pixel 6	対応 (Android 13 以上)	非対応
Pixel 6a	対応 (Android 13 以上)	非対応
Pixel 6 Pro	対応 (Android 13 以上)	対応 (Android 13 以上)
Pixel Watch 3	非対応	対応 (Wear OS 5 以上) ^{*1}

*1: スマートフォン側がデジタル・キー・プラスに対応している必要があります。

※デジタル・キー・プラスのリモート・コントロール・パーキングを利用するには、iOS 16.2 / Android 14 以上のソフトウェアバージョンが必要です。

※Apple、iPhone、Apple Watch は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

※Google、Android、Pixel は、Google LLC の商標です。